

【床下断熱材の入れ方】

図の様に75mm程度の長さの釘を根太側面に打ち付けて下さい。
釘は真横から打つのではなく、少々斜め上から打込みます。
この釘が断熱材(スチロール系断熱材)の「受け」となります。
斜め上から打込むことによって断熱材を受ける強度が増します。
釘を打ち終わったら、根太のマスに大きさに切り取った断熱材を
根太間に埋め込みます。

クギ(75mm程度)

