

# 片開きシェッド用ドア


## 組立説明書

8×10×12× 製品専用


サイズ：W800mm×H1800mm

この度は当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

- 組立前にこの説明書をよくお読みになり組立方法をよくご理解の上、正しく組立ててください。
- お読みになった後も組立後も、説明書は大切に保管してください。



片開きシェッド用ドア



窓入り片開きシェッド用ドア



取り付けパターンによっては別途調達が必要な木材（2×4）があります。組立を始める前にこの組立説明書でご確認の上必要な場合は最寄りのホームセンター等でお求めください。



組立をはじめる前に  
必ずお読みください。



## 1. 開梱時の注意事項

- 組立説明書の中には「パーツチェックシート」が入っております(P.04)

→開梱時にこのチェックシートを参照し全ての部材が揃っているか必ずご確認下さい。

- もし不足部材や不良パーツがある場合はこの時点で、当社フリーダイヤルの0120-417-127まで下記内容をご連絡下さい。

▶お客様名

▶製品名／ご購入時期

▶部材チェック責任者名(部材チェックシートに記載されております)

▶組立説明書番号(本説明書の表紙に記載されている#で始まる6桁の番号です)

- 部材チェックシートには当社のチェック責任者名が記載されています。

→部材チェックシートは全ての組立作業が終了するまで大切に保管して下さい。

## 2. 必要工具・道具

- 金槌／サシガネ／メジャー／電動ドリル(推奨:インパクトドライバー)

タッカー／金切バサミ

- ノコギリ(電動丸鋸／ジグソー)

コーキング／コーキングガン

- 脚立／足場板／鉛筆

## 3. 作業時の注意事項

- 作業現場では必ずヘルメット・防護メガネ・安全靴・手袋を着用し、安全には十分注意を払い作業を行って下さい。

- 電動工具を使用する作業は危険が伴うため、電動工具メーカーの取り扱い説明書に従い注意して作業して下さい。

# 重要

- 本追加ドアは、8×/10×/12× 製品に対応しています。
- 開口寸法は『W780 mm ×H1730 mm』です。
- 有効寸法は開口寸法と同じ W780 mm ×H1730 mmです。
- ドアパネルの寸法は W797 mm ×H1798 mm
- 壁高により取り付け方法、必要部材が違いますのでご注意ください。
- ご購入された製品への組付けパターンをご確認の上、必要部材を最寄りのホームセンターなどでお求めください。


## 作業の流れ

部材チェック（小屋キットと同梱、または単品梱包されています）



各壁高に対応した取り付け方の確認

スタッドの寸法が



1730 mm

ブラッドフォード  
ワークス  
マジェスティック  
サマーセット  
バークレー  
ピットガレージ8

P.06 ~

1730 mm以外

スペリオール  
ピットガレージ12  
特注壁高 UP 製品

P.10 ~

必要部材の確認と材料調達



開口部の加工

• 小屋本体の組立と  
同時に取り付ける

(OR)

• 小屋完成後に  
取り付ける

ドア本体、トリム材の取り付け



ドアノブ取り付け

P.14

## W800xH1800mmドア キットパーツリスト

## 【 片 開 き 】

チェック1	チェック2	部材規格	寸法(mm)	数	スタンプ <sup>°</sup>	用途	備考
-------	-------	------	--------	---	-------------------	----	----

本体化粧材(トリム材)

1x3材(19x64mm)

	1x3	942	1	DU	ドア上トリム	
	1x3	1,818	1	DY	ドア横トリム	

その他

	ドアパネル	797x1798	1	-	ドア	
	ドアノブ	-	1	-	ドアノブ	


ビス

	コーススレッド	75mmビス	15	-	-	
	コーススレッド	細35mmビス	20	-	-	

チェック者	梱包者

# 241220

# ドア寸法




## ドアの開き方向について

「片開きシェッド用ドア」は取り付け時にドアの開き方向を決めてください。  
「窓入り片開きシェッド用ドア」は変更できないのでご注意ください。


### 片開きシェッド用ドア

取り付け時に右開き、左開きは選択可能



### 窓入り片開きシェッド用ドア

右開き、左開きは購入時に選択  
組立時には変更できません。




# スタッド寸法が1730mmの製品への取り付け

小屋本体の組立と同時に取り付ける場合

※追加部材不要

以下の床で組立てる場合



フロアーキット 平らなコンクリート基礎


かんたん



- 1、①を参考に枠を組む
- 2、ビスを使いEZパネルを仮固定する
- 3、外壁起こしまで作業を進める
- 4、建物内からカットラインに印を付ける
- 5、EZパネルを取り外す
- 6、丸ノコ、ノコギリなどを使いカット
- 7、カットしたEZパネルを枠に取り付ける

※図は右開きドアの取り付けでの解説です、左開きで取り付ける場合は左右逆に施工してください。


## ① 枠の組立



小屋本体の壁パネルを組み立てる際に  
ドアを取り付けたい位置を決めスタッド間隔を  
840mmにします。

## ② EZパネルを張る

小屋本体の組み立て説明書を参考にEZパネルを張り、  
図を参考にW780mm×H1730mmの開口を開けます。




ドアノブ側のEZパネルは枠より  
60mm内側でカット

丸のこ、ジグソーなどで  
カットが必要

## 小屋本体完成後に取り付ける場合

### ① EZ パネルのカット

【注意】：丸ノコの刃を出しすぎないように!!  
この箇所を繋いでいるビスに刃が当たって欠ける恐れがあります。




建物内側からドアを取り付けたい場所に印を付け  
ノコギリ、丸のこ、ジグソーなどで切り取ります。

| かんたん



- 1、建物内から W780mm×H1730mm印の付ける
- 2、「1」の角4か所をビスで穴を開ける
- 3、建物外から「2」の穴を目印に直線を引く
- 4、丸ノコ、ノコギリなどを使いカット
- 5、EZ パネルのみ取り外す
- 6、不要なスタッドを取り外す
- 7、③を参考に新たなスタッドを取り付ける



### ② 不要なスタッドの取り外し



任意の箇所をカット

### ③ スタッドの取り付け


2×4材を1730mmにカットし  
図の位置に固定します。



45mm釘

※小屋組立時に余った釘か  
細35mmビスなどを、  
無ければお持ちのビス  
釘で固定してください


→ P.09 ドア・トリムの取り付けへ



# 立ち上がりのあるコンクリート基礎の場合

※必要追加部材

2×4 840mm 1本  
2×4 Xmm 1本



かんたん





- 1、①の図を参考に枠を組む
- 2、EZパネルを仮止めし、外壁起こしをする
- 3、EZパネルのカットラインに印を付ける
- 4、枠からEZパネルを外し、丸ノコ、ノコギリなどを使いカット
- 5、枠の不要部分をカット
- 6、EZパネルを取り付ける

## ① 枠の組立


立ち上がりの高さの分だけドアの取り付け位置が下がります。

ドア部分は図①のように枠を組立て

P.06 を参考にEZパネルをカットしてください。



## ② EZパネルを張る





→ P.13 ドア・トリムの取り付けへ

## ドア、トリムの取り付け（スタッド 1730mm製品）

※下記のパターンで組み立てる場合はドア上トリム（DU）を使用しません。

### ① ドアの取り付け




使用部材
ドアパネル
75mmビス 5本


ドアには丁番とトリム材があらかじめ取り付けられています。このトリムはドアの上下端より 10mm飛び出ています。ドアを取り付ける際、このトリムを「頭つなぎ」に突き当て 75mmビスで図のように打ち付けてください。

※75mmビスは壁裏の構造材（スタッド）にしっかりと打ち付けてください。

### ② ドア横トリムの取り付け



使用部材
DY ドア横トリム 1×3 1818mm
細 35mmビス 10 本



ドアを閉めた状態でドアトリム（DY）を細 35mmビスを使い 図の様に取り付けます。

ドアとドアトリムの（DY）の隙間は 10mm程開けてください。

→ P.14 ドアノブの取り付けへ

# スタッド寸法が1730mm以上の製品への取り付け



小屋本体の組立と同時に取り付ける場合

かんたん

※必要追加部材

2×4 840mm 1本  
2×4 Xmm 1本

以下の床で組立てる場合




フロアーキット 平らなコンクリート基礎




- 1、①を参考に枠を組む
- 2、ビスを使いEZパネルを仮固定する
- 3、外壁起こしまで作業を進める
- 4、建物内からカットラインに印を付ける
- 5、EZパネルを取り外す
- 6、丸ノコ、ノコギリなどを使いカット
- 7、カットしたEZパネルを枠に取り付ける

## ① 枠の組立




小屋本体の壁パネルを組み立てる際に、  
ドアを取り付けたい位置を決めスタッド  
間隔を840mmにします。




用意して頂いたツーバイ材を図のように組みます

## ② EZパネルを張る




ドアノブ側のEZパネルは枠より  
60mm内側でカット

小屋本体の組み立て説明書を参考にEZパネルを張り、  
図を参考にW780mm×H1730mmの開口を開けます。



丸のこ、ジグソーなどで  
カットが必要




→ P.13 ドア・トリムの取り付けへ

## 小屋本体完成後に取り付ける場合

※必要追加部材


2×4 スタッドと同じ寸法 1本  
2×4 840mm 1本

### ① EZ パネルのカット



建物内側からドアを取り付けたい場所に印を付け  
ノコギリ、丸のこ、ジグソーなどで切り取ります。

| かんたん




- 1、建物内から W780mm×H1730mm印の付ける
- 2、1 の長方形の角 4 か所からビスで穴を開ける
- 3、建物外から 2 の穴を目印に直線を引く
- 4、丸ノコ、ノコギリなどを使いカット
- 5、EZ パネルのみ取り外す

【注意】：丸ノコの刃を出しすぎないように!!



この箇所を繋いでいるビスに刃が当たって欠ける恐れがあります。

### ② 不要なスタッドの取り外し




### ③ ツーバイ材の取り付け

2×4 材を必要寸法にカットし  
図の位置に固定します。




45mm釘  
※小屋組立時に余った釘か  
細 35mmビスなどを  
無ければお持ちのビス  
釘で固定してください

→ P.13 ドア・トリムの取り付けへ



## 立ち上がりのあるコンクリート基礎の場合

※必要追加部材  
2×4 スタッドと同じ寸法 1本  
2×4 840mm 1本  
2×4 Xmm 1本




かんたん





1. ①の図を参考に枠を組む
2. EZパネルを仮止めし、外壁起こしをする
3. EZパネルのカットラインに印を付ける
4. 枠からEZパネルを外し、丸ノコ、ノコギリなどを使いカット
5. 枠の不要部分をカット
6. EZパネルを取り付ける

### ① 枠の組立

立ち上がりの高さの分だけドアの取り付け位置が下がります。  
ドア部分は図①のように枠を組立て  
P.10 を参考にEZパネルをカットしてください。



### ② EZパネルを張る



注意ポイント!!

60mm

→ P.13 ドア・トリムの取り付けへ


## ドア、トリムの取り付け（スタッド 1730mm以上の製品）

### ① ドア上トリムの取り付け


#### 使用部材

DU ドア上トリム 1×3 942mm  
細 35mmビス 10 本



開口中心に印を付ける



DU の中心と開口中心を合わせて図の位置に取り付ける



### ② ドアの取り付け




#### 使用部材

ドアパネル  
75mmビス 5 本

ドアには丁番とトリム材があらかじめ取り付けられています。このトリムはドアの上下端より 10mm飛び出ています。ドアを取り付ける際、このトリムを「DU」に突き当て 75mmビスで図のように打ち付けてください。

※75mmビスは壁裏の構造材（スタッド）にしっかりと打ち付けてください。

### ③ ドア横トリムの取り付け




#### 使用部材

DY ドア横トリム 1×3 1818mm  
細 35mmビス 10 本



ドアを閉めた状態でドアトリム（DY）を細 35mmビスを使い図の様に取り付けます。ドアとドアトリムの（DY）の隙間は 10mm程開けてください。

# ドアノブの取り付け

## ① ドアノブの固定



## ② D カンの取り付け



注意：過度に締めすぎるとネジ頭が変形（潰れる）場合がありますのでご注意ください！

## MEMO





**Green bell**  
Garage & garden shed

株式会社グリーンベル

〒399-0211長野県諏訪郡富士見町富士見11901-4

Tel.0266-75-2211 Fax.0266-75-2433

mail. info@green-bell.co.jp website. <https://green-bell.co.jp>

Copyright © Green Bell Co.,Ltd. All Rights Reserved.